

INSTRUCCIONES:

Esta plantilla esta diseñada para trabajar con diapasones de 6.5mm de grosor. Si quieres una pieza más gruesa o más fina de 6.5mm el radio puede no ser tan preciso. Tenlo en cuenta.

1. Recomendamos usar una **Base** de 750mmx300mm (el grosor depende de ti), eso servirá tanto para guitarras como para bajos, y te dará algo de espacio extra para mover la plantilla hacia delante y hacia atrás.

2. Usa una **base para el diapasón** de 750mmx80mmx20mm. Esta altura - 20mm - es muy importante para la compensación del radio. Puede ser de madera, DM o lo que tengas a mano.

3. Coloca la fresa 6,5mm por encima de la base del diapasón. Te recomendamos que empieces un poco más alto y luego bajas gradualmente la fresa hasta llegar a los 6,5mm.

4. Mueve tu fresadora adelante y atrás poco a poco, quitando muy poca madera en cada pasada.

5. Utiliza **siempre** medidas de seguridad cuando trabajes con la fresadora, como gafas protectoras y guantes de seguridad.

